

## Stadthalle Krone Bautzen - Lichttechnik - DMX Patch

Nr.	Gerät	Position	Mode (CH)	Universe	Adresse
1	Cameo LED Stufenlise F2T PO	Fronttruss	1	1	1
2	Cameo LED Stufenlise F2T PO	Fronttruss	1	1	2
3	Cameo LED Stufenlise F2T PO	Fronttruss	1	1	3
4	Cameo LED Stufenlise F2T PO	Fronttruss	1	1	4
5	Cameo LED Stufenlise F2T PO	Fronttruss	1	1	5
6	Cameo LED Stufenlise F2T PO	Fronttruss	1	1	6

7	Cameo Zenit W300	Backtruss	8 CH 8 Bit	1	7
8	Cameo Zenit W300	Backtruss	8 CH 8 Bit	1	15
9	Cameo Zenit W300	Backtruss	8 CH 8 Bit	1	23
10	Cameo Zenit W300	Backtruss	8 CH 8 Bit	1	31
11	Cameo Zenit W300	Backtruss	8 CH 8 Bit	1	39
12	Cameo Zenit W300	Backtruss	8 CH 8 Bit	1	47

13	FLASH LED PAR 64 SLIM 7x10W RGBW Mk2	Saal Rang	4 (RGBW)	1	55
14	FLASH LED PAR 64 SLIM 7x10W RGBW Mk2	Saal Rang	4 (RGBW)	1	59
15	FLASH LED PAR 64 SLIM 7x10W RGBW Mk2	Saal Rang	4 (RGBW)	1	63
16	FLASH LED PAR 64 SLIM 7x10W RGBW Mk2	Saal Fenster	4 (RGBW)	1	67
17	FLASH LED PAR 64 SLIM 7x10W RGBW Mk2	Saal Fenster	4 (RGBW)	1	71
18	FLASH LED PAR 64 SLIM 7x10W RGBW Mk2	Saal Fenster	4 (RGBW)	1	75
19	FLASH LED PAR 64 SLIM 7x10W RGBW Mk2	Backstage	4 (RGBW)	1	79

Nr.	Gerät	Position	Mode (CH)	Art	Univers e	Adress e
20	LED Fluter Bühne	Bühne	1 CH	DIM	2	1
21	LED Fluter Saal Mitte	Saal	1 CH	DIM	2	2
22	LED Fluter Eingänge	Saal	1 CH	DIM	2	3
23	LED Fluter Decke komplett	Saal	1 CH	DIM	2	4
24	LED Einbau Vorbühne	Saal	1 CH	SWITCH	2	5
25	LED Einbau Rangseite	Saal	1 CH	SWITCH	2	6
26	LED Einbau Mitte	Rang	1 CH	SWITCH	2	7
27	LED Einbau Decke komplett	Saal	1 CH	SWITCH	2	8
28	Rang oben	Rang	1 CH	SWITCH	2	9
29	Rang unten	Rang	1 CH	DIM	2	10